

# **Bedienungsanleitung Digitale Zeitschaltuhr**

- DSU-168 -

## **Uhrzeit programmieren:**

Taste „Clock“ gedrückt halten.

Drücken der „Week“ Taste = Einstellen des Wochentages.

Drücken der „Hour“ und „Minute“ Taste = Einstellen der Uhrzeit.

Drücken der „Timer“ Taste = Wechseln zwischen 24/12h Schaltung.

Drücken der „On/Auto/Off“ Taste = Wechseln zwischen Sommerzeit und Winterzeit.

## **Timerprogrammierung:**

Drücken der „Timer“ Taste = Durchschalten durch die Einzelnen Programme.

(im Display erscheint Links unten die Programmnummer 1-8 und darüber die Ein- respektive die Ausschaltprogrammierung angezeigt durch On und Off)

Im entsprechenden Programm die gewünscht Ein- und Ausschaltzeit programmieren.

Diese mit Hilfe der „Hour“ und „Minute“ Tasten sowie den gewünschten Wochentag oder Rhythmus durch drücken der „Week“ Taste einstellen.

## **Zufallsprinzip:**

Drücken der Taste „Random“ (Random erscheint im Display) zum aktivieren, erneut drücken (Random im Display verschwindet) zum deaktivieren.

## **Modus einstellen:**

Umschalten zwischen Ein/Aus/Auto

Drücken der Taste On/Auto/Off (Anzeige direkt im Display über der Taste)

On = Dauerhaft An

Off = Dauerhaft Off

Auto = Programmierung

## **Löschen der Programmierung:**

Gewünschte Programmierung über „Timer“ Taste auswählen und die „Res/Rcl“ Taste drücken. Diesen Vorgang jeweils bei On und Off der gewählten Programmierung durchführen. Durch erneutes drücken der „Res/Rcl“ Taste wird die gelöschte Programmierung jeweils wieder hergestellt.

„Master/Clear“ Knopf = Vollständiges Zurücksetzen der Zeitschaltuhr