

# **Bedienungsanleitung Digitale Zeitschaltuhr**

**- Compact 8 -**

## **Uhrzeit programmieren:**

Taste „TIME“ gedrückt halten.

Drücken der „DAY“ Taste = Einstellen des Wochentages.

Drücken der „HR“ und „MIN“ Taste = Einstellen der Uhrzeit.

Drücken der „PRG“ Taste = Wechseln zwischen 24/12h Schaltung.

Drücken der „M/A“ Taste = Wechseln zwischen Sommerzeit und Winterzeit.

(Summer erscheint im Display)

## **Timerprogrammierung:**

Drücken der „PRG“ Taste = Durchschalten durch die Einzelnen Programme.

(im Display erscheint Links unten die Programmnummer 1-8 und darüber die Ein- respektive die Ausschaltprogrammierung angezeigt durch On und Off)

Im entsprechenden Programm die gewünscht Ein- und Ausschaltzeit programmieren.

Diese mit Hilfe der „HR“ und „MIN“ Tasten sowie den gewünschten Wochentag oder Rhythmus durch drücken der „DAY“ Taste einstellen.

## **Zufallsprinzip:**

Drücken der Taste „RAN“ (Random erscheint im Display) zum aktivieren, erneut drücken (Random im Display verschwindet) zum deaktivieren.

In diesem Modus schaltet die Uhr die eingespeicherten Programme zwischen 18:00 und 6:00 Uhr mit einem Versatz von 0-30 Minuten. Programmierungen müßen also vorliegen!

## **Modus einstellen:**

Umschalten zwischen Ein/Aus/Auto

Drücken der Taste „M/A“ (Anzeige unten im Display)

Manual On = Dauerhaft An

Manual Off = Dauerhaft Off

Auto = Programmierung

## **Löschen der Programmierung:**

Gewünschte Programmierung über „PRG“ Taste auswählen und die „RCL“ Taste drücken.

Diesen Vorgang jeweils bei On und Off der gewählten Programmierung durchführen.

Durch erneutes drücken der „RCL“ Taste wird die gelöschte Programmierung jeweils wieder hergestellt.

„RST“ Knopf = Vollständiges Zurücksetzen der Zeitschaltuhr