

## BEDIENUNGSANLEITUNG



1. Verbinden Sie den LNB mit dem Anschluß "TO LNB" des SATELLITE FINDERS, durch ein Koaxialkabel.
2. Verbinden Sie den Anschluß "TO REC" des SATELLITE FINDERS mit dem LNB-Anschluß (IF INPUT) des Receivers.
3. Überprüfen Sie, ob der SATELLITE FINDER ordnungsgemäß angeschlossen wurde. Stecken Sie das Netzkabel des Receivers in eine Steckdose und schalten Sie den Receiver ein. Die Anzeige des SATELLITE FINDERS sollte nun beleuchtet sein und der Zeiger etwa bei 1 stehen.
4. Richten Sie Ihre Satellitenantenne grob auf den gewünschten Satelliten aus, indem Sie Seiten- und Höhenwinkel des Spiegels einstellen.
5. Stellen Sie den Zeiger auf 5 indem Sie den LEVEL CONTROL Regler entsprechend drehen. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Signal, welches immer lauter wird, je besser die Antenne ausgerichtet ist.
6. Richten Sie die Satellitenantenne so aus, daß Sie den höchsten Ausschlag an Ihrem SATELLITE FINDER erzielen. *Hinweis:* Bei Vollausschlag drehen Sie den LEVEL CONTROL Regler gegen den Uhrzeigersinn zurück.
7. Kontrollieren Sie an Ihrem Fernsehgerät, ob Sie den richtigen Satelliten angepeilt haben.
8. Entfernen Sie nun den SATELLITE FINDER und verbinden Sie LNB und Receiver miteinander.

### WICHTIG:

Wenn Sie Ihren SATELLITE FINDER zum Einstellen einer C-Band-Satellitenanlage verwenden, ist darauf zu achten, den SATELLITE FINDER nicht vor dem Spiegel zu positionieren, um einen Vollausschlag zu vermeiden. Mit dem S.A. Regler auf der Geräterückseite (unter dem Typenschild) kann die Empfindlichkeit des SATELLITE FINDERS eingestellt werden. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Empfindlichkeit erhöht. Achten Sie darauf, daß der Regler nicht überdreht wird, da dies zur Zerstörung des Gerätes führen würde. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch!